



Concrete Wrap

PROTECCIÓN PARA COLUMNAS Y POSTES REDONDOS DE CONCRETO, PARA EVITAR DAÑOS POR CHOQUE DE VEHICULOS



redondas.

- Proporciona una capa duradera de protección alrededor de las columnas.
- Protege tanto la columna estructural como los vehículos de daños por colisión.
- Este producto de protección para envolver columnas de concreto está formado por una capa de espuma de poliuretano de 2 "(50 mm) con una cubierta protectora de EVA.
- Superficie interior acanalada para adaptarse a una variedad de columnas de hormigón redondas.
- Ranuras para el cinturón para permitir una fácil instalación sin herramientas.
- Se modifica fácilmente para adaptarse a la mayoría de las columnas

- Agregue piezas para columnas más grandes; cortar trozos para los más pequeños

Tamaños:

CW0244-42


Concrete Wrap TM 42 "de alto:



Correo: operaciones@dbguiar.com.mx /
ventas@dbguiar.com.mx Tel: +52 (462) 6282115
Página web: www.dbguiar.com.mx

Concrete Wrap está disponible en un ancho estándar de 44 "(1118 mm). Una sola hoja cubrirá un poste de 10" (250 mm) de diámetro. Un par de láminas cubrirán un poste de 24 "(610 mm) de diámetro. Para postes más grandes, simplemente

agregue láminas; para postes más pequeños, los productos se pueden cortar o superponer para crear la cantidad adecuada de protección para proteger la superficie.



CW0244-48

Concrete Wrap TM 48 "de alto:

Concrete Wrap está disponible en un ancho estándar de 44 "(1118 mm). Una sola hoja cubrirá un poste de 10" (250 mm) de diámetro. Un par de láminas cubrirán un poste de 24 "(610 mm) de diámetro. Para postes más grandes, simplemente agregue láminas; para postes más pequeños, los productos se pueden cortar o superponer para crear la cantidad adecuada de protección para proteger la superficie.

Instalación:



Coloque el poste desnudo antes de instalar el producto de protección Column Sentry Concrete Wrap. Puede ver lo vulnerable que es a los daños por colisión de montacargas.



Coloque los paneles de protección envolventes alrededor del poste de concreto.



Apriete las correas para asegurar la envoltura de concreto alrededor de la columna. Ahora la columna está protegida para reducir o eliminar los daños por colisión.